



減速機安裝說明書(L系列)

1

確認馬達與減速機規格，並將馬達及減速機之安裝面拭擦乾淨。

2

轉動馬達鎖緊殼，直到鎖緊殼螺絲對準孔蓋孔。

3

a. 取下馬達上原先之鍵。
b. 如有必要，請安裝平衡鍵。

4

確認馬達軸心尺寸。

✓ 正確鎖固方式
請參閱以下細部圖

5

直立式的裝入馬達，依鎖緊扭力值約2.1Nm，依1~4的順序，用扳手將附墊片之螺絲輕輕鎖上。

6

將馬達與減速機直立擺設，依鎖緊扭力值約80Nm，以扭力扳手將馬達鎖緊殼螺絲鎖緊。

7

將馬達與減速機直立擺設，依鎖緊扭力值約41Nm，依1~4的順序，用扭力扳手將螺絲鎖緊。

8

裝上蓋孔

